

# SOCKERKAKA

## ENGLISH

### Before first use

- Wash with washing-up liquid and rinse with water before using for the first time.

### How to use

- Grease the mould with cooking fat for easier release of the cake.

Fill the mould to 2/3 of its content. If the mould is placed on a baking sheet it will be easier to put it in the oven without spilling or burning yourself.

Bear in mind that sharp objects can damage the silicone. Only use plastic utensils.

The silicone mould withstands temperatures up to 250°C.

The silicone mould is dishwasher-safe.

## DEUTSCH

### Vor der ersten Benutzung

- Vor der ersten Benutzung mit Wasser und Spülmittel reinigen.

### Gebrauch

- Das Einfetten der Form erleichtert später das Herauslösen des Kuchens.

Die Form bis zu 2/3 des Volumens füllen. Stellt man sie auf ein Backblech, kann sie leichter in den Backofen geschoben werden ohne etwas zu verschütten oder sich zu verbrennen.

Scharfe Gegenstände können das Silikon beschädigen. Nur Küchen-Backutensilien aus Kunststoff benutzen.

Die Silikonbackform ist hitzebeständig bis 250°C.

Die Form ist spülmaschinenfest.

## FRANÇAIS

### Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, laver le moule avec du liquide vaisselle et rincer à l'eau.

### Mode d'emploi

- Graisser le moule à l'aide d'huile alimentaire pour faciliter le démoulage du gâteau.

Remplir le moule aux 2/3. En plaçant le moule sur une plaque de cuisson, il sera plus simple de le mettre au four sans renverser de la pâte ou se brûler.

Les objets pointus peuvent abîmer la silicone. N'utiliser que des ustensiles en plastique.

Ce moule en silicone supporte des températures allant jusqu'à 250°C.

Ce moule passe au lave-vaisselle.

## NEDERLANDS

### Voor het eerste gebruik

- Voor het eerste gebruik reinigen met water en afwasmiddel.

### Gebruik

- Het gebak laat makkelijker los als de vorm eerst wordt ingevet.

Vul de vorm voor 2/3. Als de vorm op een bakplaat wordt gezet, kan je hem makkelijker in de oven zetten, zonder te morsen of je te branden.

Bedenk dat scherpe voorwerpen de bakvorm kunnen beschadigen. Gebruik uitsluitend kunststof keukengerei.

De siliconenvorm is hittebestendig tot 250°C.

De vorm is vaatwasserbestendig.

Design Camilla Tubertini



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## DANSK

### Før første brug

- Vaskes af med opvaskemiddel og skilles med vand, før den bruges første gang.

### Brugsanvisning

- Smør formen med fedtstof, så kagen nemmere slipper.

Fyld formen 2/3 op. Hvis formen sættes på en bageplade, er det nemmere at sætte den i ovnen uden at spilde eller brænde sig.

Husk, at skarpe genstande kan beskadige silikonebelægningen. Brug kun køkkenredskaber af plast.

Den silikonebeklædte form kan tåle temperaturer på op til 250°.

Formen tåler opvaskemaskine.

## ÍSLENSKA

### Fyrir fyrstu notkun

- Þvoið með uppvottalegi og skolið með vatni fyrir fyrstu notkun.

### Notkunarleiðbeiningar

- Smyrðu mótið með fitu til að auðveldara sé að ná kökunni úr því.

Fylltu mótið að tveimur þriðju hluta. Ef mótið er sett á bökkarplötu verður auðveldara að setja það inn í ofninn án þess að það slettist úr því eða þú brennir þig.

Hafið í huga að beittir hlutir geta skemmt silíkonið. Notið aðeins plastahöld til skera úr smákókur og þess háttar.

Silíkonomótið þolir hita upp að 0°C.

Silíkonomótið má fara í uppvottavél.

## NORSK

### Før første gangs bruk

- Vask med oppvaskmiddel og skyll med vann før første gangs bruk.

### Råd om bruk

- Smør formen med f.eks. smør eller formfett for at den skal slippe kaken lettere.

Fyll formen til 2/3. Dersom formen plastes på et bakebrett er det enklere å sette den inn i ovnen uten å brenne deg.

Husk at skarpe gjenstander kan skade silikonen. Bruk kun plastredskaper.

Silikonformen tåler temperaturer opptil 250 °C.

Silikonformen kan vaskes i maskin.

## SUOMI

### Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Ennen käyttöä pese tuote käsitsikiaineella ja huuhtele runsaalla vedellä.

### Käyttöohje

- Voitele vuoka leivontamargariinilla saadaksesi kakun helposti irti vuosta.

Kaada taikina vuokaan siten, että 1/3 vuosta jää tyhjäksi. Vuoka on helpointa nostaa uuniin, kun laitat sen unipellille.

Teräväät esineet voivat vahingoittaa silikonia. Käytä ainoastaan muovisia keittiövälineitä.

Silikonvuoka kestää enintään 250 °C:n lämpötilan.

Vuoka on konepestävä.

## SVENSKA

### Innan första användning.

- Rengör med vatten och diskmedel innan första användning.

### Användning.

- Kakorna släpper lättare om formen först smörjs med lite matfett.

Fyll formen till 2/3. Om formen placeras på en bakplåt blir den lättare att sätta in i ugnen utan att spilla eller bränna sig.

Tänk på att vassa föremål kan skada silikonet. Använd endast plastredskap.

Silikonformen tål temperaturer upp till 250°C.

Formen kan diskas i diskmaskin.

## ČESKY

### Před prvním použitím

- Před prvním použitím umyjte mycími prostředkem a opláchněte čistou vodou.

### Jak používat

- Vymažte formu tukem na pečení pro snadnější vyjmout koláče z formy.

Formu napláňte do 1/3. Pokud je forma položena na pečícím plechu, je mnohem snazší ji dát do trouby bez rozlití obsahu nebo spálení se.

Pamatujte, že ostré předměty mohou poškodit silikon. Používejte pouze plastové kuchyňské náčiní.

Silikonová forma je určena pro teploty do 250 °C.

Silikonovou formu můžete myít v myčce.

## ESPAÑOL

### Antes de usar por primera vez

- Antes de usar por primera vez, lava el molde con detergente y acláralo con agua.

### Consejos de uso

- Engrasa el molde con aceite para facilitar desmoldar después.

Rellena el molde unos 2/3. Si colocas el molde sobre una bandeja de horno, será más fácil meterlo en el horno sin que la pasta caiga o te quemes.

Los objetos cortantes pueden estropear la silicona. Utiliza únicamente utensilios de plástico.

Este molde de silicona resiste temperaturas de hasta 250°C.

Este molde es apto para el lavavajillas.

## ITALIANO

### Prima di usare il prodotto per la prima volta

- lava il prodotto con un detergivo per piatti e sciacqualo con acqua prima di usarlo per la prima volta.

### Istruzioni per l'uso

- Imburra lo stampo per estrarre più facilmente il dolce.

Riempì lo stampo fino a 2/3. Appoggia lo stampo su una teglia da forno per metterlo più facilmente nel forno senza rovesciare il contenuto o scottarti.

Tieni presente che gli oggetti affilati possono danneggiare il silicone. Usa solo utensili in plastica.

Lo stampo in silicone resiste a temperature fino a 250°C.

Lo stampo in silicone è lavabile in lavastoviglie.

## MAGYAR

### Első használat előtt:

- Az első használat előtt mosogatószervel mosd el és tiszta vízzel öblítsd le a sütőformát.

### Használati útmutató:

- Kend be zsírral a sütőforma belsejét, így könnyebben kiveheted a süteményt.

A sütőformát 2/3 részig töltsd meg. Ha a formát sütőlapra helyezed, könnyebben beteheted a sütőbe anélkül, hogy kiömlene vagy megégetné magad.

Mindig ügyelj arra, hogy az éles tárgyak kárt tehetnek a szilikonban. Csak műanyag eszközöket használj.

A szilikon sütőforma 250 °C-ig használható.

A szilikon sütőforma mosogatógában elmosható.

## POLSKI

### Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem umyj wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

### Jak korzystać z formy

- Nasmaruj formę tłuszczem, by ciasto lepiej odkleiło się od niej po upieczeniu.

Wypełnij formę ciastem do 2/3 głębokości. Jeśli umieścisz formę na blasze do pieczenia, łatwiej będzie włożyć ją do piekarnika, nie wylewając ciasta i nie ryzykując oparzeń. Pamiętaj, że ostre narzędzia mogą uszkodzić silikon. Używaj wyłącznie plastikowych narzędzi.

Silikonowa forma wytrzymuje temperaturę do 250°C.

Formę można myć w zmywarce.

## LIETUVIŲ KLB.

### Prieš naudojant pirmą kartą

- Prieš naudojant pirmą kartą, išplaukite su indų plovikliu ir praskalaukite vandeniu.

### Kaip naudoti

- Patepkite formą tepalais, kad galėtumėte lengviau išimti kepinį.

Užpildykite 2/3 formos. Jei ją statysite ant kepimo skardos, bus lengviau ir saugiau įstatyti į orkaitę.

Aštriaus daiktais galima sugadinti silikoną. Naudokite tik plastikinius įrankius.

Silikoninė forma atspari temperatūrai iki 250°C.

Silikoninė formą galima plauti indaplovėje.

## PORTUGUÊS

### Antes da primeira utilização

- Lave com detergente e enxágue com água antes da primeira utilização.

### Como utilizar

- Unte a forma com margarina para que seja mais fácil desenformar o bolo.

Encha a forma até 2/3 da sua altura. Se colocar a forma numa placa/tabuleiro de forno será mais fácil colocá-la no forno sem derramar nada.

Lembre-se de que objectos afiados podem danificar a forma de silicone. Utilize apenas utensílios de plástico.

As formas de silicone suportam temperaturas até 250°C.

São próprias para máquina de lavar louça.

## ROMÂNA

### Înainte de prima folosire

- Spala cu detergent de vase și clătește cu apă înainte de prima folosire.

### Instrucțiuni de utilizare

- Unge forma cu grăsime.

Umple forma trei sferturi. Dacă forma este pușă pe o hârtie de copt, va fi mai ușor de pus în cuptor fără să te arzi sau să verși conținutul.

Nu uita că obiectele ascuțite pot strica siliconul. Folosește numai ustensile de plastic.

Forma de silicon rezistă la temperaturi de până la 250°C.

Forma de silicon poate fi spălată în mașina de spălat vase.

## SLOVENSKÝ

### Pred prvým použitím

- Pred prvým použitím umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite vodou.

### Návod na použitie

- Ak forma potriete pred pečením tukom, koláč z nej jednoduchšie uvoľníte.

Formičku naplňte len do 2/3 jej obsahu. Ak ju položíte na plech, jednoduchšie ju vsuniete do rúry bez toho, aby ste sa obliali či opálili.

Majte na pamäti, že ostré predmety môžu silikón poškodiť. Preto používajte len plastové náradie.

Silikónová formička znesie teploty do 250 °C.

Silikónovú formičku je možné umývať v umývačke riadu.

## БЪЛГАРСКИ

### Преди първа употреба

- Преди да използвате продукта за пръв път, измийте го с препарат за чинии и изплакнете с вода.

### Начин на употреба

- Намаслете формата с мазнина за готовене, за да може по-лесно да извадите изпечената торта.

Напълнете 2/3 от формата. Ако я поставите в плитка тава за печене, по-лесно ще я пъхнете в печката, без да разлеете сместа или да се опарите.

Имайте предвид, че острите предмети могат да повредят силикона.

Използвайте само пластмасови прибори.

Силиконовата форма издържа на температура до 250°C. Продуктът е подходящ за съдомиялна машина.

## HRVATSKI

### Prije prve uporabe

- Operite s tekućinom za pranje i isperite s vodom prije prve uporabe.

### Kako koristiti

- Namastite kalup s masnoćom za kuhanje kako bi lakše izvadili tortu.

Napunite kalup do 2/3 njegova sadržaja. Ako je kalup postavljen na pladnju za pečenje lakše ga je staviti u pečnicu a da se ne opečete ili prolijete.

Imajte na umu da oštiri predmeti mogu oštetiti silikon. Koristite samo plastičan pribor.

Silikonski kalup podnosi temperaturu do 250°C.

Silikonski kalup se može prati u perilici posuđa.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### Πριν από την πρώτη χρήση

- Πριν την πρώτη χρήση, πλύνετε με υγρό πιάτων και ξεβγάλετε με νερό.

### Οδηγίες χρήσης

- Αλείψτε τη φόρμα με μια στρώση από μαγειρικό λίπος για να αφαιρείται εύκολα το κέικ.

Γεμίστε τη φόρμα με τα 2/3 του περιεχομένου του. Εάν τοποθετήσετε τη φόρμα σε μια σχάρα, η τοποθέτηση του στο φούρνο θα γίνει ευκολότερη, χωρίς να έχετε το φόβο καψίματος ή πιτσιλιών.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τη σιλικόνη. Χρησιμοποιήστε μόνο πλαστικά εργαλεία.

Η φόρμα σιλικόνης αντέχει σε θερμοκρασία έως 250°C.

Η φόρμα σιλικόνης πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

**РУССКИЙ****Перед первым использованием**

- Перед первым использованием мытье, используя средство для мытья посуды, и промыть водой.

**Как использовать**

- Смажьте форму кулинарным жиром, чтобы пирог было проще выпечки.

Заполняйте форму на 2/3 ее объема. Если форму поставить на противень, поставить ее в духовку будет проще.

Острые предметы могут повредить силикон. Используйте только пластиковые кухонные принадлежности.

Силиконовая форма выдерживает температуру до 250°.

Силиконовую форму можно мыть в посудомоечной машине.

**SRPSKI****Pre prve upotrebe**

- Pre prve upotrebe operite tečnošću za pranje i isperite vodom.

**Kako da koristite**

- Modlicu namažite uljem ili masnoćom da lakše izvadite kolač.

Napunite modlicu do □ njene zapremine. Ako modlicu postavite na pleh lakše ćeće je staviti u rernu bez prosipanja ili opekatina.

Imajte na umu da ošteti silikon. Koristite samo pribor od plastike.

Silikonska modlica može izdržati temperaturu do 250°C.

Silikonsku modlicu možete prati u mašini za pranje posuđa.

**SLOVENŠČINA****Pred prvo uporabo**

- Pred prvo uporabo operite z detergentom za pranje posode in sperite z vodo.

**Uporaba**

- Namažite model z margarino, da boste lažje odstranili tortni biskvit.

Napolnite model do 2/3 njegove prostornine. Če boste model postavili na pekač, ga boste lažje dali v pečico, ne da bi pri tem polili vsebino ali se opekli.

Bodite pozorni na ostre predmete, ki lahko poškodujejo silikon. Uporablajte le plastične pripomočke.

Silikonski model je odporen na temperaturo do 250°C.

Silikonski model lahko perete v pomivalnem stroju.

**TÜRKÇE****İlk kullanımdan önce**

- İlk kullanımdan önce bulaşık deterjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız.

**Nasıl kullanılır**

- Kalıcı, kekin kolayca çıkarılabilmesi için yiyeceklerde kullandığınız yağı ile yağlayınız.

Ameliyi kalabın 3/2 من حجمه. إذا تم وضع قالب على صينية خبز سيكون من السهل وضعه في الفرن دون إرقة أو التعرض للسعة الفرن.

&lt;/div